
TSVALBE

Очиститель воздуха

Инструкция по эксплуатации




* Внимательно прочтите данное руководство перед использованием

Описание



Панель управления



ON/OFF

Для включения устройства необходимо нажать кнопку ON/OFF.
По умолчанию включится режим «Максимальная скорость»

Timer

Включение таймера от 1 до 12 часов

Speed

Настройка скорости вентилятора

Гарантийный талон

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия.
Настоящая гарантия не распространяется на:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств, выполняющих функции фильтров);
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

- использование изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействие на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-то из перечисленного стало причиной неисправности изделия.
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами, стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети или прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.;
- неправильного хранения изделия;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент системы;

Гарантийный талон
сохраняется у клиента

TSVALBE

Модель _____

Дата заказа _____

Номер заказа _____

Продавец _____

Выберите площадку, где приобретали товар:

- ❑ OZON
- ❑ Wildberries
- ❑ Яндекс.Маркет
- ❑ Мегамаркет
- ❑ _____

Установка фильтра

Перед установкой фильтра выключите очиститель воздуха и вытащите шнур питания из розетки.

1. Снимите переднюю панель
2. Вытащите фильтр из упаковочного пакета и установите его
3. Установите переднюю панель обратно на место

Устранение неисправностей

Неисправность	Проверка
Не работает	Проверьте, подключен ли шнур питания к розетке.
Индикатор качества воздуха всегда красный	На сенсор могут влиять водянной пар, дым, брызги спрея. Протестируйте очиститель воздуха в чистой среде.
Посторонний запах	Проверьте, не вышел ли из строя фильтр и не поглощает ли он вещества, выделяющие запахи. Очистите фильтр в соответствии с нашей инструкцией на странице 1.
Посторонний звук	Убедитесь, что упаковка фильтра удалена
	Убедитесь, что рядом с входным и выходным отверстием нет посторонних предметов.
Стал работать громче	Проверьте, не загрязнен ли фильтр. Очистите фильтр в соответствии с нашей инструкцией на странице 1.

Mode

Для переключения между режимами Auto – Sleep – Manual
Режим Auto: Скорость вентилятора автоматически меняется от качества воздуха.
Режим Sleep: Ночной режим, при котором подсветка экрана выключится

Sterilization

Включение/Выключение функции Стерилизации воздуха

Anion

Включение/Выключение функции Ионизации воздуха


Replace filter

Очиститель воздуха рассчитывает срок службы фильтра. Когда индикатор появится на экране, необходимо заменить фильтр, после чего нажать на пульте кнопку Filter Reset, чтобы сбросить расчет срока службы фильтра.

Air quality indication

Индикатор мигает после включения очистителя воздуха, что означает,
что датчик прогревается.
Зеленый: Хорошее качество воздуха
Оранжевый: Среднее качество воздуха
Красный: Плохое качество воздуха

Пульт управления



Характеристики

Название	Очиститель воздуха
Артикул	AIR01
Питание	220 Вт / 50Гц
Мощность	35 Вт
Максимальная производительность	230 м3/ч
Рекомендуемая площадь	< 75 м2
Типы загрязнений	PM2.5, пыль, аллергены, формальдегид, шерсть домашних животных, частицы дыма, пыльца, VOCs, грибок, плесень
Скоростей вентилятора	3 скорости
Диапазон таймера	1-12 часов
Тип фильтра	3 В 1 (Фильтр предварительной очистки + HEPA фильтр + Угольный фильтр)
Уровень шума	< 40 дБ
Материал	ABS пластик
Размер продукта	330 * 210 * 515 мм
Вес продукта	4.3 кг
Датчик качества воздуха	VOC сенсор
Индикация качества воздуха	Зеленый: Хорошо Оранжевый: Средний Красный: Загрязненный

Обслуживание фильтра

1. Фильтр не подлежит мойке.
2. Срок службы фильтра будет зависеть от кол-ва часов работы очистителя воздуха, качества воздуха и места, где расположен очиститель воздуха.
3. Очищайте пыль и загрязнения пылесосом или феном для волос (холодным воздухом) через 1-2 месяца использования и просушите на солнце в течение 3 часов, чтобы сохранить наилучший эффект очищения.

Предупреждения

1. Перед заменой фильтра, чисткой и обслуживанием очистителя воздуха, выключите его и отсоедините шнур питания из розетки.
2. Не очищайте корпус очистителя воздуха химическими растворителями сильными кислотно-щелочными чистящими средствами.
3. Выключите очиститель воздуха и отсоедините шнур питания из розетки перед тем, как переместить очиститель воздуха.
4. Расположите очиститель воздуха так, чтобы входное отверстие для забора воздуха находилось на расстоянии не менее 20 см от стены или любых предметов.
5. Периодически проверяйте шнур питания. Если есть какие-либо повреждения шнура питания или износ, прекратите использование очистителя воздуха.
6. Не включайте вилку в розетку с несоответствующим напряжением переменного тока.
7. Не тяните за шнур питания.
8. Прекратите использование очистителя воздуха, если он издает необычный звук, необычный запах или сильно греется.
9. Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в входное или выходное отверстие.
10. Не допускайте попадания тяжелых веществ в очиститель воздуха.
11. Держите очиститель воздуха вдали от пыли, влаги, дождя, источников тепла, прямых солнечных лучей и неровностей.